

Tools needed:

- Wire strippers / cutters
- 12V Test light
- Electrical tape

Herramientas necesarias:

- Pinzas para pelar y cortar
- Probador de corriente de 12 voltios
- Tela adhesiva eléctrica

Wire identification

1. Using the test light identify the positive (+12V) wire of the left and right turn signal

Installation

1. Cut the wire leads from the battery and try me switch.
2. Clean the desired mounting surface thoroughly of any oil or dirt, peel off the paper backing from the housing and apply to cleaned location. Press firmly to insure adhesion.
3. Run wire leads to location where turn signal positive were located. Make sure to protect wires from sharp edges.
4. Connect red wire to (+12V) positive wire of turn signal.
5. Connect white wire to chassis ground (-).
6. Make sure to connect left and right turn signals properly.

Identificación de cables

1. Usando la luz de prueba para identifique el cable positivo (+12Vcc) del lado izquierdo y la direccional derecha.

Instalación

1. Corte y pele las puntas de los cables en la batería y colóquelos en el interruptor.
2. Limpie la superficie de montura a fondo de cualquier aceite o tierra, despegue el papel de respaldo de la cubierta y aplique sobre el área limpia. Oprima firmemente para asegurar el adhesivo.
3. Corra el cable que conduce al área donde la direccional positiva estaba colocada. Asegurese de proteger los cables de los bordes afilados.
4. Conecte el cable rojo al (+12Vcc) cable positivo de la direccional.
5. Conecte el cable blanco al terreno del chasis (-)negativo.
6. Asegúrese de conectar las direccionales izquierda y derecha apropiadamente.